


松江県土整備事務所管内図

島根県松江県土整備事務所
〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-1
☎0852-32-5719
島根県松江県土整備事務所 広瀬土木事務所
〒692-0401 島根県安来市広瀬町石原357-1
☎0854-32-2031




- 路線凡例**
- 高速自動車国道
 - 一般国道
 - 主要地方道
 - 一般県道

- 松江県土管内 観測箇所凡例**
- 平日12時間観測地点 2
 - 平日24時間観測地点 9
 - 国道区間外観測地点 21
 - 島根県観測箇所計 143
 - 西日本高速(株)観測地点 2
 - 国土交通省観測地点 22
 - 非観測地点 19

- 広瀬土木管内 観測箇所凡例**
- 平日12時間観測地点 40
 - 平日24時間観測地点 2
 - 国道区間外観測地点 5
 - 島根県観測箇所計 47
 - 西日本高速(株)観測地点 2
 - 国土交通省観測地点 3
 - 非観測地点 4

拡大図内交通量一覧

区間番号	12h交通量	24h交通量	区間番号	12h交通量	24h交通量	区間番号	12h交通量	24h交通量
010080	14,683	18,354	040540	21,581	27,839	062260	10,678	13,451
010090	20,465	24,353	040550	24,803	30,756	062270	11,130	13,913
010100	23,747	28,267	040560	17,922	22,940	062280	11,622	14,528
010110	11,601	14,069	040610	9,808	12,260	062295	2,848	3,731
010570	39,597	49,165	040620	13,721	17,563	062300	1,820	2,384
010580	30,127	37,294	040630	12,323	14,357	062310	3,709	4,825
010590	44,519	54,816	040640	9,326	11,202	062320	4,795	5,803
011750	12,595	14,744	040810	5,571	6,797	080050	12,588	—
011760	8,736	10,929	041370	28,902	37,862	080070	7,760	—
011770	7,778	9,082	041380	31,660	38,625	080090	16,237	—
011780	8,169	10,211	041390	9,661	12,173	080090	7,709	—
011790	4,799	5,855	041400	7,460	9,250	085190	13,753	—
011800	14,967	19,158	041410	10,610	13,186	085620	12,306	—
011810	11,959	15,308	061130	596	691	—	—	—
011820	11,105	13,992	061580	6,354	7,815	—	—	—
012030	9,564	11,859	061860	6,796	8,427	—	—	—
012040	10,014	12,718	061870	1,709	2,102	—	—	—
012050	12,163	14,200	061990	8,985	11,141	—	—	—
040520	13,116	16,788	062000	8,936	11,170	—	—	—
040530	17,568	22,063	062250	9,498	11,967	—	—	—



道路路表		河川		港湾表		急傾斜地崩落危険区域表		砂防指定河川表		地すべり防止区域表	
路線番号	路線名	路線番号	路線名	港湾番号	港湾名	区域番号	区域名	河川番号	河川名	区域番号	区域名
010080	松江自動車道	010080	松江自動車道	010080	松江自動車道	010080	松江自動車道	010080	松江自動車道	010080	松江自動車道
010090	松江自動車道	010090	松江自動車道	010090	松江自動車道	010090	松江自動車道	010090	松江自動車道	010090	松江自動車道
010100	松江自動車道	010100	松江自動車道	010100	松江自動車道	010100	松江自動車道	010100	松江自動車道	010100	松江自動車道
010110	松江自動車道	010110	松江自動車道	010110	松江自動車道	010110	松江自動車道	010110	松江自動車道	010110	松江自動車道
010570	松江自動車道	010570	松江自動車道	010570	松江自動車道	010570	松江自動車道	010570	松江自動車道	010570	松江自動車道
010580	松江自動車道	010580	松江自動車道	010580	松江自動車道	010580	松江自動車道	010580	松江自動車道	010580	松江自動車道
010590	松江自動車道	010590	松江自動車道	010590	松江自動車道	010590	松江自動車道	010590	松江自動車道	010590	松江自動車道
011750	松江自動車道	011750	松江自動車道	011750	松江自動車道	011750	松江自動車道	011750	松江自動車道	011750	松江自動車道
011760	松江自動車道	011760	松江自動車道	011760	松江自動車道	011760	松江自動車道	011760	松江自動車道	011760	松江自動車道
011770	松江自動車道	011770	松江自動車道	011770	松江自動車道	011770	松江自動車道	011770	松江自動車道	011770	松江自動車道
011780	松江自動車道	011780	松江自動車道	011780	松江自動車道	011780	松江自動車道	011780	松江自動車道	011780	松江自動車道
011790	松江自動車道	011790	松江自動車道	011790	松江自動車道	011790	松江自動車道	011790	松江自動車道	011790	松江自動車道
011800	松江自動車道	011800	松江自動車道	011800	松江自動車道	011800	松江自動車道	011800	松江自動車道	011800	松江自動車道
011810	松江自動車道	011810	松江自動車道	011810	松江自動車道	011810	松江自動車道	011810	松江自動車道	011810	松江自動車道
011820	松江自動車道	011820	松江自動車道	011820	松江自動車道	011820	松江自動車道	011820	松江自動車道	011820	松江自動車道
012030	松江自動車道	012030	松江自動車道	012030	松江自動車道	012030	松江自動車道	012030	松江自動車道	012030	松江自動車道
012040	松江自動車道	012040	松江自動車道	012040	松江自動車道	012040	松江自動車道	012040	松江自動車道	012040	松江自動車道
012050	松江自動車道	012050	松江自動車道	012050	松江自動車道	012050	松江自動車道	012050	松江自動車道	012050	松江自動車道
040520	松江自動車道	040520	松江自動車道	040520	松江自動車道	040520	松江自動車道	040520	松江自動車道	040520	松江自動車道
040530	松江自動車道	040530	松江自動車道	040530	松江自動車道	040530	松江自動車道	040530	松江自動車道	040530	松江自動車道