平成三十年五月

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分1地形図及び2万5千分1地形図を複製したものである。」
（承認番号　平 30 中復、第 1 号）

島根県緊急輸送道路ネットワーク計画図
（雲南県土整備事務所管内）



拠点の分類		記号 1次	2次	3次
A	県庁舎	◎		
B	市役所・町村役場庁舎	◉	⊠	
C	道路・空港・港湾管理者庁舎		▣	
D	消防・警察・自衛隊・海上保安庁	●	■	
E	空港・港湾	●	■	
F	ヘリポート		■	▲
G	インターチェンジ		□	
H	SA・PA・道の駅・鉄道駅前広場		◈	△
I	広域防災拠点・集積備蓄基地	●	■	
J	医療機関	●	■	
K	災害応急対策・復旧拠点		■	
L	その他（ライフライン関連機関　等）		■	▲

緊急輸送道路の分類	記号	備考
第1次緊急輸送道路	（事業中）	高規格幹線道路
第2次緊急輸送道路	（事業中）	その他
第3次緊急輸送道路		

〒690-0011
松江市乃木福富町1741-1
松江市土整備事務所管内
☎(0852)32-5719

〒693-8511
出雲市大津町1189
出雲県土整備事務所管内
☎(0853)30-5616

〒694-0064
大田市大田町大田イ1-3
県央県土整備事務所大田事業所管内
☎(0854)82-9725

〒692-0401
安来市広瀬町石原357-1
松江県土整備事務所広瀬土木事業所管内
☎(0854)72-2031

〒696-8510
邑智郡川本町大字川本265-3
県央県土整備事務所管内
☎(0855)72-9603

〒727-0011
庄原市東本町1丁目4-1
広島県北部建設事務所庄原支所管内
☎(0824)72-2015

〒728-0013
三次市甲奴町小童1丁目6-1
広島県北部建設事務所管内
☎(0824)63-5181

〒683-4503
鳥取県日野郡日野町根雨140
鳥取県西部総合事務所日野県土整備局管内
☎(0859)72-2041

仁多土木事業所
〒699-4101
雲南市仁多町三成一九九
☎(0854)57-2511

雲南県土整備事務所
〒690-0887
松江市殿町一番地
☎(0852)21-9611

（不許複製）

広島市中区千田町1丁目8番19　☎082（245）3062　（株）中央ジオマテックス